

Schablone für den Gegenklett zum Aufnähen an der Kombi. Einfach ausdrucken, ausschneiden und die Position an der Kombi entweder mit Kreide markieren oder die Schablone mit doppelseitigem Klebeband fixieren. Bitte vermeiden Klebestreifen/Tesastreifen über den Rand der Schablone hinaus auf die Kombi zu kleben, da sonst die Farbschicht beschädigt werden kann.

